(2.1) TeleSec qualified Root CA 1 (Windows)

Laden Sie die Datei

telesec_qualified_root_ca_1.zip

auf Ihren PC. Entpacken Sie die ZIP-Datei.
Öffnen Sie diese Datei und installieren Sie so das Stammzertifikat der TeleSec.
Installieren Sie anschließend noch das Stammzertifikat TeleSec_PKS_eIDAS_QES_CA_5. (siehe 2.2)

From:
https://doku.bht-berlin.de/ - **IT Dokumentationen**

Permanent link:
https://doku.bht-berlin.de/kontakt/stammzertifikat/telekom-windows/telekom-ca1

Last update: **2024/08/21 07:49**